



Pfadiheim Buech, 8704 Herrliberg

Tipps für die Küchenbenützung

Küchengeräte

Der Hauptschalter für Küchengeräte befindet sich rechts neben der Heizungstüre und umfasst Kochherd, Backofen, Abwaschmaschine.

1. Kochherd

Der Kochherd ist mit einer elektronischen Pfannenabtastung ausgerüstet. Die Kochfelder werden ohne Pfanne nicht warm.

Schmutz auf den Kochfeldern baldmöglichst abwischen. Vorsicht mit spitzen Gegenständen, sie können die Glaskeramikfelder zerkratzen.

2. Backofen/Steamer

Das Gerät ist ein Heissluftdämpfer, geeignet für die meisten in der Küche angewandten Garmethoden. Zum wahlweisen Einsatz der Garmedien Heissluft, drucklosem Frischdampf, einzeln, nacheinander oder kombiniert mit feuchter und trockener Hitze. Bitte spezielle Anleitung beachten.

Mit der automatischen Reinigung WaveClean wird der Garraum mit einer Reinigungskartusche (Abgabe durch die Heimverwaltung) gereinigt und klargespült.

3. Abwaschmaschine

Anleitung an der Wand und Meldungen der Maschine beachten. Die Maschine verfügt über eine automatische Waschmitteldosierung. Kein zusätzliches Abwaschmittel beifügen. Nur mit Gittereinsatz in Betrieb setzen, ansonsten rinnt etwas Wasser aus der Maschine.

4. Dampfabzug

Regulierung mit Drehknopf auf der Seite zum Kachelofen

5. Kühlschrank

Drehschalter im Gerät

Kachelofen

Feuerung von der Küche aus. Zuerst mit brennender Zeitung Kaltluftkeil aus dem Kamin pressen, anschliessend kann ein Feuer entfacht werden.

Fluchtweg

Der Durchgang vom Essraum zur Strasse ist ein Fluchtweg. Er ist immer frei von Gegenständen zu halten.

